




Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh

H10

TỔNG QUAN



Thông số kỹ thuật

Nguồn điện & Công suất	220-240V ~ 50/60Hz 1500W
Dải áp lực nước	Tối đa 0.1MPa
Trọng lượng tịnh	410 x 500 x 580mm (Bình 4L) 300 x 500 x 580mm (Bình 2L)
Kích thước (RxSxC)	17 kg
Độ ồn	< 70dBA(A)



Phụ kiện

Dây nguồn	1 sợi
Ống cấp nước vào	1 sợi
Sách hướng dẫn nhanh	1 cuốn
Dụng cụ điều chỉnh độ xay	1 cái


⚠ Lưu ý quan trọng từ nhà sản xuất

- Chỉ thay thế bằng dây nguồn do nhà sản xuất cung cấp, nếu không có thể gây nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Sử dụng bộ ống dẫn mới đi kèm theo máy, tuyệt đối không tái sử dụng lại bộ ống cũ.

LẮP ĐẶT




Đầu nối ống cấp nước sạch.




Bước 1

Lắp ống cấp nước, kết nối một đầu vào máy cà phê, đầu còn lại kết nối với bình chứa nước (hoặc nguồn nước).



Bước 2


Lắp dây nguồn, cắm đầu phích đực vào ổ điện và đầu phích cái vào ổ cắm trên máy.



Bước 3


Lắp ống dẫn sữa, một đầu nối vào máy cà phê, đầu còn lại đặt xuống đáy hộp đựng sữa.

KHỞI ĐỘNG LẦN ĐẦU




Bước 1

Mở nắp ngăn chứa hạt cà phê, cho hạt cà phê vào và đóng nắp lại.



Bước 2

Mở nắp bình chứa nước, lấy bình nước ra, thêm nước sạch vào, đóng nắp bình và đặt bình nước trở lại vị trí cũ.

**Bước 3**

Nhấn công tắc nguồn ở mặt sau của máy để khởi động máy và truy cập vào giao diện hệ thống.

CẢNH BÁO

1. Lỗi mở đầu

Hướng dẫn này là một phần không thể thiếu của bộ sản phẩm. Vui lòng giữ sách hướng dẫn này tại nơi sử dụng máy mọi lúc và giữ cho nó sạch sẽ, dễ đọc.

2. Lưu ý an toàn

(1) Sử dụng máy không đúng cách có thể gây ra thương tích nhẹ.

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng;
- Lắp đặt máy ở nơi có thể trông giữ và bảo trì;
- Ngăn chứa hạt chỉ được đổ hạt cà phê.

(2) Sử dụng thiết bị điện không đúng cách có thể gây điện giật.

Vui lòng lưu ý những điều sau đây

- Chỉ nhân viên kỹ thuật điện mới được thao tác trên thiết bị điện;
- Máy phải được kết nối với mạch điện có cầu chì bảo vệ;

Vui lòng tuân thủ các chỉ thị liên quan về điện áp thấp/máy móc và các quy định an toàn quốc gia hoặc địa phương.

- Không chạm vào các bộ phận tích điện;
- Bảo đảm ngắt nguồn điện chính hoặc tắt máy trước khi bảo trì;
- Dây nguồn chỉ được thay thế bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

3. Yêu cầu lắp đặt

(1) Vị trí lắp đặt: Sản phẩm này phải được đặt trong phòng khô ráo và kín; không thích hợp để sử dụng ngoài trời (nơi tiếp xúc với mưa) hoặc những nơi có thể bị nước bắn vào. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng sản phẩm không đúng cách.

(2) Nhiệt độ môi trường: Nhiệt độ tối đa và tối thiểu phù hợp để lắp đặt và vận hành máy là từ 10°C đến 35°C (tương đương 50°F đến 95°F).

(3) Độ nghiêng tối đa: Để máy hoạt động an toàn, độ nghiêng của bề mặt đặt máy không được quá 10°.

(4) Nguồn nước: Phải được kết nối theo các quy định hiện hành của địa phương và quốc gia. Nếu máy được kết nối với một ống dẫn nước mới lắp đặt, ống dẫn nước và ống nạp nước của máy phải được xả sạch hoàn toàn trước khi dùng để ngăn chặn bắn bọt vào bên trong máy.

(5) Đối tượng vận hành: Sản phẩm này chỉ được phép lắp đặt tại những địa điểm mà việc sử dụng và bảo trì được giới hạn cho nhân viên đã qua đào tạo.

4. Bảo dưỡng

(1) Giao diện vệ sinh: Tại màn hình chính, chạm vào menu phía trên bên trái để vào giao diện "Bảo trì nhanh" và làm sạch khi cần.

Để chuyên sâu hơn: Nhấn Menu -> Service menu -> Nhập mật khẩu kỹ thuật -> Maintain maintenance để thực hiện vệ sinh sâu.

(2) Thông báo hệ thống: Khi màn hình máy hiển thị thông báo yêu cầu, bạn bắt buộc phải thực hiện vệ sinh và bảo trì theo hướng dẫn.

Lưu ý: Tuyệt đối không dùng vòi xịt nước trực tiếp để rửa máy.

(4) Nhiệt độ vận hành: Máy hoạt động chuẩn xác nhất trong khoảng nhiệt độ +10°C đến +35°C.

(5) Bảo quản ở nhiệt độ thấp: Nếu cần vận chuyển, lưu kho máy ở nơi có nhiệt độ dưới 0°C, bạn bắt buộc phải thực hiện thao tác xả sạch nước trong hệ thống trước đó.

(6) Kiểm tra định kỳ: Để bảo trì định kỳ hoặc kiểm tra các thiết bị an toàn, vui lòng liên hệ đại lý hoặc số điện thoại hậu mãi của nhà sản xuất để được kỹ thuật viên hỗ trợ tận nơi.

(7) Đối tượng sử dụng: Trẻ em trên 8 tuổi và người có hạn chế về thể chất, giác quan hoặc trí tuệ cần được hướng dẫn vận hành an toàn và giám sát chặt chẽ để hiểu rõ các nguy cơ tiềm ẩn.

(8) Vui lòng để ý trẻ em và tránh để trẻ nghịch ngợm, chơi đùa với máy.

5. Quy định về vệ sinh an toàn

⚠️ Việc sử dụng không đúng cách các nguyên liệu thực phẩm phù hợp với thiết bị này (bao gồm nước, sữa và cà phê) có thể gây nguy hại cho sức khỏe! Hãy chắc chắn tuân thủ các điều sau:

• **Nước:** Thay nước sạch vào bình chứa nước mỗi ngày. Bình chứa nước phải được vệ sinh kỹ lưỡng trước khi châm nước mới. Nước sử dụng phải là nước sạch, không bị ô nhiễm, không dùng nước có tính ăn mòn. Các chỉ số tiêu chuẩn của nước: Độ cứng tổng: 5-8dH ; Chỉ số TDS: 70-200PPM.

• **Hạt cà phê:** Kiểm tra xem bao bì có bị hư hỏng hay không. Hạt cà phê nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tối. Cà phê hạt phải được bảo quản riêng biệt với các chất tẩy rửa. Đóng nắp hộc chứa hạt ngay sau khi đổ hạt cà phê vào và sử dụng trong thời hạn sử dụng (hạn sử dụng của hạt).

• **Sữa:** Không sử dụng sữa thô (chưa tiệt trùng). Chỉ sử dụng sữa đã được thanh trùng hoặc tiệt trùng ở nhiệt độ cao (UHT). Sử dụng sữa đã được làm lạnh ở nhiệt độ 4-8°C. Sữa phải được bảo quản ở nơi khô ráo và mát (lên đến tối đa 7°C). Sau khi đổ sữa vào hệ thống, hãy đậy nắp ngoài và thiết bị làm mát (nội bộ/ngoại vi).